



# ПАМЯТКА

## ПОДБОР БЛОКОВ АВР К ГЕНЕРАТОРАМ ТСС

*Генератор*



*Блок АВР*

# ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

100028	Блок АВР-С 90000/230/400	100033	Дизель генератор TSS SDG 7000ЕНА		
		100034	Дизель генератор TSS SDG 7000ЕНЗА		
		100035	Дизель генератор TSS SDG 9000ЕНА		
		100036	Дизель генератор TSS SDG 9000ЕНЗИА		
		100031	Дизель генератор TSS SDG 9000ЕНЗА		
190137	Блок АВР-С 80000/230	100050	Дизель генератор TSS SDG 8000ЕНА	190138	Блок АВР-С 80000/400
		100048	Дизель генератор TSS SDG 6500ЕНА		
190138	Блок АВР-С 80000/400	100051	Дизель генератор TSS SDG 8000ЕНЗА		
	Блок АВР-С 140000/230/400	100138	Дизель генератор TSS SDG 1 0000ЕНЗА		
		100140	Дизель генератор TSS SDG 140000ЕНЗА		
		100137	Дизель генератор TSS SDG 1 0000ЕНА		
		100139	Дизель генератор TSS SDG 140000ЕНА		
190045	Блок АВР-С 11000D/230	100054	Дизель генератор TSS SDG 1 1 0000ЕНА	190046	Блок АВР-С 11000D/400
		100057	Дизель генератор TSS SDG 120000ЕНА		
190046	Блок АВР-С 11000D/400	100056	Дизель генератор TSS SDG 1 1 0000ЕНЗА		
		100058	Дизель генератор TSS SDG 120000ЕНЗА		
190033	Блок АВР-С 90000/230	077012	Дизель генератор TSS SDG 5000ЕНА	190034	Блок АВР-С 90000/400
		077014	Дизель генератор TSS SDG 6000ЕНА		
		100026	Дизель генератор TSS SDG 7500ЕНА		
190034	Блок АВР-С 90000/400	077016	Дизель генератор TSS SDG 6000ЕНЗА		
		100027	Дизель генератор TSS SDG 7500ЕНЗА		

# БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

АРТ.	ЗР АР	АРТ.	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТ.	ТОЛЬКО ДЛЯ ТРЕХФАЗНОГО ВВОДА ТОЛЬКО ДЛЯ ТРЕХФАЗНОГО ВВОДА СЕТИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ОДНО- ФАЗНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
АРТ.		АРТ.			
190077, 190777	Блок АВР-С 9000/230, Блок АВР-С 9000/230/400	060034 060059 060035 060063	Бензогенератор инверторный SGG 8000Ei Бензогенератор инверторный SGG 6000Ei Бензогенератор инверторный SGG 10000Ei Бензогенератор инверторный SGG 6000ESi	190777	ФАЗНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ  Блок АВР-С 9000/230, Блок АВР-С 9000/230/400
190026	Блок АВР-С 9000/230 лк	030020 021301 190050 190070 190071 190072	Бензогенератор TSS SGG 7000EA Бензогенератор TSS SGG 7500EA Бензогенератор TSS SGG 9000ELA Кабель управления 20 метров блока АВР-С 9000 Кабель управления 30 метров блока АВР-С 9000 Кабель управления 40 метров блока АВР-С 9000	190027	Блок АВР-С 9000/400 лк
190027	Блок АВР-С 9000/400 лк	030021 021303 190051 190070 190071 190072	Бензогенератор TSS SGG 7000E3A Бензогенератор TSS SGG 7500E3A Бензогенератор TSS SGG 9000E3LA Кабель управления 20 метров блока АВР-С 9000 Кабель управления 30 метров блока АВР-С 9000 Кабель управления 40 метров блока АВР-С 9000		
190047 190099	Блок АВР-С 9000/230, Блок АВР-С 8000/230/400	060048 060049 060053 060040 060027 060019 160008 160010 160012 160014 190070 190071 190072	Бензогенератор инверторный SGG 4200Ei Бензогенератор инверторный SGG 4000ESi Бензогенератор инверторный SGG 5000ESi Бензогенератор инверторный SGG 5000Ei Бензогенератор инверторный SGG 7000Ei Бензогенератор TSS SGG 3200EN Duplex Бензогенератор TSS SGG 5000EHNA Бензогенератор TSS SGG 6000EHNA Бензогенератор TSS SGG 6000EHNA Duplex Бензогенератор TSS SGG 8000EHNA Кабель управления 20 метров блока АВР-С 9000 Кабель управления 30 метров блока АВР-С 9000 Кабель управления 40 метров блока АВР-С 9000	190048, 190099	Блок АВР-С 9000/400 Блок АВР-С 8000/230/400
190048 190099	Блок АВР-С 9000/400, Блок АВР-С 8000/230/400	160011 160015 160017 190070 190071 190072	Бензогенератор TSS SGG 6000EH3NA Бензогенератор TSS SGG 8000EH3NA Бензогенератор TSS SGG 8000EH3MJA Кабель управления 20 метров блока АВР-С 9000 Кабель управления 30 метров блока АВР-С 9000 Кабель управления 40 метров блока АВР-С 9000		
190006	Блок АВР-С 10000/230	190009	Бензогенератор TSS SGG 1 0000EHA	190007	Блок АВР-С 10000/400
190007	Блок АВР-С 10000/400	190010	Бензогенератор TSS SGG 1 0000EH3A		
190097	Блок АВР-С 18000/400	190075 190090	Бензогенератор TSS SGG 17000EH3A Бензогенератор TSS SGG 18000EH3A		
190042	Блок АВР-С 12000/230	190061 190073 190074	Бензогенератор TSS SGG 12000EH1A Кабель управления 30 метров блока АВР-С 12000,17000 Кабель управления 40 метров блока АВР-С 12000, 17000	190041	Блок АВР-С 12000/400
190041	Блок АВР-С 12000/400	190060 190073 190074	Бензогенератор TSS SGG 12000EH3LA Кабель управления 30 метров блока АВР-С 12000,17000 Кабель управления 40 метров блока АВР-С 12000, 17000		
190028	Блок АВР-С 17000/400	190063 190067 190069 190073 190074 190079	Бензогенератор TSS SGG 16000EH3LA Бензогенератор TSS SGG 18000EH3LA Бензогенератор TSS SGG 18000EH3LA Кабель управления 30 метров блока АВР-С 12000, 17000 Кабель управления 40 метров блока АВР-С 12000,17000 Разъем к кабелю блока АВР-С 12000, 17000		



**ЭНЕРГИЯ  
СТАБИЛЬНОСТИ**

Блоки АВР /230 - предназначены для использования с генераторами имеющими 1-фазное подключение.  
Блоки АВР /400 - предназначены для генераторов с 3-фазным подключением.  
Блоки АВР /230/400 - универсальные и подходят для использования с любым вариантом генератора.

Инверторные генераторы			кол-во фаз	Блоки АВР	
060049	TSS SGG 4000ESi	1			
060048	TSS SGG 4200Ei	1	190047	Блок АВР - С 9000/230	
060040	TSS SGG 5000Ei	1	190099	Блок АВР - С 8000/230/400	
060053	TSS SGG 5000ESi	1			
060027	TSS SGG 7000Ei	1			
060059	TSS SGG 6000Ei	1			
060063	TSS SGG 6000ESi	1	190077	Блок АВР - С 9000/230	
060034	TSS SGG 8000Ei	1	190777	Блок АВР - С 9000/230/400	
060035	TSS SGG 10000Ei	1			
Бензиновые генераторы			кол-во фаз	Блоки АВР	
060019	TSS SGG 3200EN Duplex	1			
160008	TSS SGG 5000EHNA	1	190047	Блок АВР - С 9000/230	
160010	TSS SGG 6000EHNA	1	190099	Блок АВР - С 8000/230/400	
160012	TSS SGG 6000EHNA Duplex	1			
160014	TSS SGG 8000EHNA	1			
160011	TSS SGG 6000EH3NA	3	190048	Блок АВР - С 9000/400	
160015	TSS SGG 8000EH3NA	3	190099	Блок АВР - С 8000/230/400	
160017	TSS SGG 8000EH3NUA	3			
030020	TSS SGG 7000EA	1			
021301	TSS SGG 7500EA	1	190026	Блок АВР - С 9000/230 л/з	
190050	TSS SGG 9000ELA	1			
030021	TSS SGG 7000E3A	3			
021303	TSS SGG 7500E3A	3	190027	Блок АВР - С 9000/400 л/з	
190051	TSS SGG 9000E3LA	3			
190009	TSS SGG 10000EHA	1	190006	Блок АВР - С 10000/230	
190010	TSS SGG 10000EH3A	3	190007	Блок АВР - С 10000/400	
190061	TSS SGG 12000EHLA	1	190042	Блок АВР - С 12000/230	
190060	TSS SGG 12000EH3LA	3	190041	Блок АВР - С 12000/400	
190063	TSS SGG 16000EH3LA	3			
190067	TSS SGG 18000EH3LA	3	190028	Блок АВР - С 17000/400	
190069	TSS SGG 18000EH3LA	3			
190075	TSS SGG 17000EH3A	3	190097	Блок АВР - С 18000/400	
190090	TSS SGG 18000EH3A	3			
Дизельные генераторы			кол-во фаз	Блоки АВР	
077012	TSS SDG 5000EHA	1			
077014	TSS SDG 6000EHA	1	190033	Блок АВР - С 9000D/230	
100026	TSS SDG 7500EHA	1			
077016	TSS SDG 6000EH3A	3	190034	Блок АВР - С 9000D/400	
100027	TSS SDG 7500EH3A	3			
100050	TSS SDG 8000EHA	1	190137	Блок АВР - С 8000D/230	
100048	TSS SDG 6500EHA	1			
100051	TSS SDG 8000EH3A	3	190138	Блок АВР - С 8000D/400	
100033	TSS SDG 7000EHA	1			
100034	TSS SDG 7000EH3A	3			
100035	TSS SDG 9000EHA	1	100028	Блок АВР - С 9000D/230/400	
100036	TSS SDG 9000EH3UA	3			
100031	TSS SDG 9000EH3A	3			
100137	TSS SDG 10000EHA	1			
100138	TSS SDG 10000EH3A	3	190095	Блок АВР - С 14000D/230/400	
100139	TSS SDG 14000EHA	1			
100140	TSS SDG 14000EH3A	3			
100054	TSS SDG 11000EHA	1	190045	Блок АВР - С 11000D/230	
100057	TSS SDG 12000EHA	1			
100056	TSS SDG 11000EH3A	3	190046	Блок АВР - С 11000D/400	
100058	TSS SDG 12000EH3A	3			